iPhone 6 Plus逻辑主板更换

要提前拆下电池。

撰写者: Walter Galan



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2020-11-18 11:16:53 PM (MST)ã€‚

介绍

要提前拆下电池。

工具:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

Pro

- iPhone Standoff Screwdriver (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 逻辑主板




- 拧下以下将主板固定在后壳上的螺丝：
  - 2个 2.4mm 的压铆螺柱螺钉
    - 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    - 如果手头没有上述工具，也可以用平头螺丝刀来拧，但是要十分小心以避免损伤周围的原件。
  - 一个2.1mm 飞利浦#00螺丝。

步骤 2



- 小心地抬起（不是取下）主板，把它从靠近lightning 接口的边缘抬起。


步骤 3




⚠ 不要取下主板。此时它仍然被天线接头连接在后壳上。

- 继续小心地抬主板底部直到它垂直。

步骤 4






- 轻轻地将仍然连接在后壳上的主板倒着放下。
- 用撬棍平头从逻辑主板背部的插槽中挑出天线接头。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5



- 抬起并将主板从iPhone中移除。

倒叙操作来重装你的设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA