



三星galaxy S4 显示组件与框架更换-视频教程

三星galaxy S4显示组件与框架更换。

撰写者: ZFix



介绍

i9500, i9505, i9506, i337, M919, I545, L720, R970

所有的这些模型是相似的，但有些零部件是不相同的，你必须通过模型来选择部件。

这个视频将帮助你，如果你想更换前或后/主摄像头、扬声器、耳机、充电板以及逻辑板。

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=ra0p-zJ8v-Q>]



工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



章节:

- [Galaxy S4 \(AT&T/T-Mobile\) Screen Assembly](#) (1)
- [Galaxy S4 \(Sprint/Verizon\) Screen Assembly](#) (1)
- [Samsung Galaxy S IV S4 LTE Display Assembly I9505 \(Digitizer/Front Panel\)](#) (1)
- [Samsung Galaxy S IV S4 LTE2 Display Assembly I9506 \(Digitizer/Front Panel\)](#) (1)

将您的设备，遵循这些指示，逆向重组。