



更换 DJI Phantom (一代) 的电池

使用这份指南来装卸或更换 DJI Phantom (一代) 的电池。

撰写者: David Hoyt



介绍

从 DJI Phantom 中装卸电池无需工具。你应该在维修之前取出电池以免触电或意外启动螺旋桨电机。

 章节:

- DJI Phantom Battery (1)

步骤 1 — 打开电池仓



- 按下电池仓盖子上的按钮，打开盖子。

步骤 2 — 取下电池



- 拉出电池。



⚠ 请避免拉动电池电源线。过大的压力可能会拉断电源线，损坏电池与飞行器的接插件，或者使内部焊点脱焊。

步骤 3 — 断开电池连接



- 拉开XT60电源连接器，分离电池与飞行器。

 这个接插件比较紧，所以小心不要在其未连接紧固的时候击打无人机或者猛拉电源线。

如果您要重新组装设备，请按本指南的相反顺序进行。