



Xbox One 手柄前面板更换指南

从控制器上拆除前面板

撰写者: Tommy



介绍

将背后的几个螺丝拆除后才能取下前面板

 工具:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节:

- [Xbox One Controller Front Panel](#) (1)
- [Xbox One Controller Right Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Left Handle Cover](#) (1)
- [Xbox One Controller Rear Panel](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 移除电池盖
- 拆下电池

步骤 2 — 侧背板



 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作，图示为金属撬棒

- 紧握手柄，将撬棒插入后后面板的缝隙中
- 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣，然后拆除后面的塑料侧背板

步骤 3 — 螺丝



i 在标签下有一个隐藏的螺丝

● 用螺丝刀穿透标签，卸下这颗螺丝

i 如果不想穿透标签的话，你也可以将标签撕下来

● 使用T8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。

步骤 4 — 背板



- 把背板拿下来

步骤 5 — 前面板



- 把前面板拿下来

请按逆序将设备组装回去