



撰写者: Garrett George



介绍

本指南将协助您更换手柄摇杆。 如果您的摇杆出了问题，那么你来对了地方。



工具：

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节：

- [Xbox One Controller Joystick Cover](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 移除电池盖
- 拆下电池

步骤 2 — 侧背板



i 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作，图示为金属撬棒

- 紧握手柄，将撬棒插入后后面板的缝隙中
- 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣，然后拆除后面的塑料侧背板

步骤 3 — 螺丝



i 在标签下有一个隐藏的螺丝

● 用螺丝刀穿透标签，卸下这颗螺丝

i 如果不想穿透标签的话，你也可以将标签撕下来

● 使用T8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。

步骤 4 — 背板



- 把背板拿下来

步骤 5 — 前面板



- 把前面板拿下来

步骤 6 — 摇杆



- 将摇杆从固定杆上直接拉下来。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。