



2012-2015款本田思域汽车钥匙电池更换

使用本指南来更换2012-2016 年款本田思域遥控钥匙的电池。

撰写者: monica



介绍

使用本指南来更换2012-2016 年款本田思域遥控钥匙的电池。

 工具:

[Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)

[Spudger \(1\)](#)

 章节:

[Panasonic CR1620 battery \(1\)](#)

步骤 1 — 本田汽车钥匙电池



- 将钥匙平放，露出有本田标志的一面。
- 使用#0 十字螺丝刀移除一颗螺丝。

步骤 2 — 撬开盖子



- 将撬棍扁平的一端插入钥匙/遥控器侧面的凹槽中
- 撬动遥控钥匙，来分离钥匙外壳。

步骤 3 — 更换电池



- 移除原有电池前，请先注意哪一面朝上（+正极或-负极）。新电池应该按照相同的朝向安装
- 移除原有电池
- ① 你的钥匙里用的可能是CR1616或CR1620电池。有些情况下这两种电池都能用，但保险起见，请换相同型号的电池
- 将匹配的新电池安装回去，注意朝向要与原来相同

步骤 4



- 将遥控器的两个外壳合起。
- 按动解锁或者上锁键来确保遥控器正常工作。
- 将螺丝放入螺丝孔中，使用#0螺丝刀上紧。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。