iPod mini: Reemplazo de Bisel Superior

Guía sobre cómo quitar el Bisel Superior de tu iPod mini.

Escrito por: iRobot

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

El Bisel Superior es la parte de plástico blanca que tiene el interruptor de Espera (Hold), el conector de audífonos a 3,5mm y el conector de control remoto de tu iPod mini. Esta guía te ayudará a quitarlo para hacer las reparaciones que necesites, o simplemente para cambiarlo por otro.

HERRAMIENTAS:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

PARTES:

- iPod Mini Top Bezel (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Bisel Superior

Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2

- Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.

El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.

- Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Levanta el bisel superior del iPod.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA