
飞利浦 Sonicare FlexCare 电池更换

这是更换飞利浦 Sonicare...

撰写者: Joanna Moraza



介绍

这是更换飞利浦 Sonicare FlexCare牙刷中可充电电池的指南。此维修比较复杂，请小心操作。若旧电池已经鼓胀，请参考如何处理鼓包膨胀的电池。

工具：

- Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)
- Spatule en métal (1)
- Spudger (spatule antistatique) (1)
- Soudure sans plomb (1)
- Desoldering Braid (1)

章节：

- Sonicare Flexcare/Flexcare+/Healthy White/DiamondClean Battery (1)

步骤 1 — 电池



- 拉动牙刷头，将其与把手分离。

步骤 2



- 将金属或者塑料撬棒扁平的一端推入牙刷主体和底部密封垫之间，将其撬开。 环绕着边缘位置撬动，直到密封垫被撬出。
- 看看其他的打开方法。

步骤 3




- 通过将其压在坚固平坦的表面上来对金属轴施加压力。 继续施加压力，直到内部的电子元器件露出来为止。

步骤 4




- 抓住电路板旁边O环状的塑料底座，将其向外拉处。

步骤 5



- 通过拆下将其固定到位的两个扣子，将附着在内部末端的盖子取下。

步骤 6



- 从电路板上通过脱焊取出电池。 这是一个关于如何焊接和脱焊的指南。 取出旧电池并更换。 并使用相同的指南，将电池焊接到位。
- 焊接点在图中以红色圈表示。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。