



Nexus 6 SIM卡更换

更换SIM卡

撰写者: Geoff Wacker



介绍

使用本指南来为Nexus 6更换SIM卡。

工具:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

步骤 1 — SIM 卡



- 使用SIM卡针（回形针也可以），在顶部的洞中插入并推到底部，直到SIM卡托弹出。这不应该承受太大的压力。
- 移除SIM卡和SIM卡托。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。