



HTC One M8 SIM卡更换

更换SIM卡

撰写者: Geoff Wacker



介绍

此指南用于更换HTC One M8上的SIM卡



工具:

- SIM Card Eject Tool (1)



章节:

- HTC One (M8) SIM Card Tray (1)

步骤 1 — SIM (Subscriber Identity Module用户身份模块) 卡



- 将卡针或一个回形针插入SIM卡槽边的小孔，该孔位于手机左上侧。
- 向孔内按下弹出卡槽。
- ⓘ 此操作可能需要施加较大的力量。

步骤 2



- 将SIM卡槽从手机壳抽出。
- ✦ 在重新安装SIM卡时，注意SIM卡的朝向与卡槽匹配。

