



# 更换初代iPhone的SIM卡

撰写者: iRobot



# 介绍

## 如何更换初代iPhone的SIM卡



### 工具:

- SIM Card Eject Tool (1)



### 章节:

- iPhone Gen 1 SIM Card Tray (1)
- iPhone Gen 1 SIM Card (1)

## 步骤 1 — SIM卡



- 在耳机孔旁的孔中插入SIM卡工具或扳直的回形针。
- 向下压SIM卡工具或扳直的回形针，直到SIM卡托盘弹出。

## 步骤 2



- 抓住SIM卡托盘并将其拉出iPhone。

请按逆序重组你的设备。