



# HP Mini 1000 电池更换

为您的HP Mini 1000 更换电池。

撰写者: Walter Galan



## 介绍

本指南将指导您如何为您的HP Mini 1000 更换电池。

## 步骤 1 — 电池



- 合上盖子，将Mini 1000 翻转到背面。
- 同时向里推动两个电池释放锁。

## 步骤 2



- 从靠近释放锁的位置将电池从Mini 1000 中提起。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。