
惠普 Elitebook 840 G1 电池更换

更换惠普 Elitebook 840 G1 电池

撰写者: Ashley Williams



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-01-16 02:06:54 PM (MST)ã€,

介绍

更换已没电或快要耗尽的电池，以解决笔记本电脑立即断电或在拔出电源后迅速断电的问题。

工具：

- Fingers (1)

章节：

- HP CM03 Replacement Laptop Battery (1)


步骤 1 — 电池



⚠ 在设备开机时对其进行操作可能会导致触电。

- 开始之前，请确保关闭设备并拔下电源。
- 向右滑动闩锁，使其脱离锁定符号。将盖子滑离闩锁，将其卸下。


步骤 2



- 取下盖子后，你将可以看到电池以及将其固定到位的两个闩锁。
- 应将两个闩锁向后拉，其中一个是弹簧加载的，必须固定到位才能卸下电池。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3



- 电池应轻松提起和取出。

请按逆序重组你的设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA