
小米 米4 电池更换。

更换小米 米4电池需要进过几个技术步骤。 注意根据指南操作就不会和你想象中那么难了。

撰写者: William Pendeergraft



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2020-11-26 04:03:42 AM (MST)ã€,

介绍

电池意味着重复多次使用，但是他们不能冲进去电了那么他们就要被更换。 本指南将向您展示如何移除移动设备中的电池。

工具：

- SIM Card Eject Tool (1)
- Suction Handle (1)
- Metal Spudger (1)

1x Curved Metal Spudger



- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Tweezers (1)

章节：

- Xiaomi Mi 4 Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后壳/中框


⚠ 检查确保电源关闭

- 使用夹子或回型针，从SIM托盘边上的孔中插入，以将托盘取出
- 将SIM卡托盘取出并且安全放好


步骤 2





- 使用扁平金属撬棒和弯曲的金属撬棒，将其楔在后壳和内部框架之中。
- 使用第二个撬棒，缓慢的在设备四周工作。
- 听您撬动后壳时候的咔嚓声。
- 当后壳快要被移走的时候，是由吸盘来无损的移走塑料后壳。

步骤 3







⚠ 将螺丝们放在磁力垫上防止丢失螺丝。

- 使用3.0十字头螺丝刀来移走将塑料框和主板固定的10个1.2mm十字螺丝
- 使用3.0十字头螺丝刀来移走将塑料中框和主板固定的3个0.5mm十字螺丝。
- 使用小的塑料打开工具将其放在中框的右下角来小心地将其撬起。


步骤 4 — 电池

- 仔细查看连接线缆， 穿过电池连接到主板的连接。
- 使用镊子轻轻地断开上一步中所述的两个连接。
- 继续轻轻地从电池中取出连接器，直到其完全脱离。
- 使用镊子来从主板上断开电池线缆。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5





- 使用塑料打开工具轻轻地从壳中撬出电池。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA