



# iPhone 6s Plus Pentalobe Schrauben ersetzen

P2 Pentalobe Schrauben in einem iPhone 6s Plus ersetzen oder entfernen.

Geschrieben von: Evan Noronha



---

## **EINLEITUNG**

Folge dieser Anleitung, um die P2 Pentalobe Schrauben an deinem iPhone 6s Plus zu entfernen oder zu ersetzen.

---



### **WERKZEUGE:**

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
-

## Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



- ⚠** Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
- Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
  - Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.