



MacBook Pro 13" Unibody早期 2011款 硬盘更换

拆解的先决条件。

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

拆解的先决条件。

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 硬盘



- 松动在硬盘支架与顶壳固定的2个 Phillips螺丝。

① 这两个螺丝将仍然在硬盘驱动器支架上。

步骤 2



- 移除硬盘支架。

① 硬盘支架可能与顶壳连接的很紧。

步骤 3



- 使用粘在硬盘上的拉手将硬盘拉出。

⚠ 切勿完全将硬盘取出，它仍与硬盘驱动电缆相连。

步骤 4



- 将硬盘驱动电缆从硬盘上拉出。
- 移走硬盘。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。