



iPhone 6s Plus SIM卡托更换

更换iPhone 6s Plus SIM卡托。

撰写者: Evan Noronha



介绍

此指南会教导你如何更换你iPhone 6s Plus 的SIM卡托也包含Nano SIM卡。

 工具：

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

 章节：

- [iPhone 6s Plus Nano SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM 卡托



- 使用SIM卡取卡针或是回纹针插入SIM卡退卡孔中。
- 用力的向里面按压, 使卡托弹出。

步骤 2



- 从iPhone卸下SIM卡托。
- ★ 当你要将SIM卡装回时, 请注意卡托与SIM卡方向。

如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。