



Bose SoundLink Mini 电池更换

本指南展示了如何成功地更换电池。

撰写者: Brant Jordan



介绍

电池位于扬声器下方橡胶保护壳里。 使用本指南更换SoundLink Mini中的故障电池。



工具:

- T8 Torx Screwdriver (1)



章节:

- Bose SoundLink Mini Replacement Battery (1)
- Bose SoundLink Mini Replacement Battery Model 063287 (1)

步骤 1 — 电池



- 剥下电池橡胶护壳，并使用T8 梅花螺丝刀拆下四个圆形的6.0 mm螺丝。

步骤 2



- 握住外壳，径直将电池取出。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。