




Microsoft Surface Pro 3 前置摄像头更换

指导会教您如何安全的移除Surface Pro 3...

撰写者: Erik Snyder



介绍

指导会教您如何安全的移除Surface Pro 3 的前置摄像头。要先成功的移除您的触摸屏之后，才能移除前置摄像头

工具:

- [T5 Torx Screwdriver \(1\)](#)
- [Tweezers \(1\)](#)
- [iOpener Kit \(1\)](#)
- [T3 Torx Screwdriver \(1\)](#)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\) \(1\)](#)
- [Metal Spudger \(1\)](#)
- [Plastic Cards \(1\)](#)
- [Heat Gun \(1\)](#)
- [Spudger \(1\)](#)

章节:

- [Surface Pro 3 Adhesive Strips \(1\)](#)
-

步骤 1 — 显示屏



⚠ 开始之前，请将 Surface Pro 的电池电量放电至 25% 以下。如果在维修过程中意外损坏，充电的锂离子电池可能会起火或爆炸。

ⓘ 显示屏与设备边框紧密粘合。

- 要移除显示屏，首先要加热软化粘合剂。可以使用热垫、热风枪或 iOpener。如沒有以上工具，也可以使用吹风机。

⚠ 使用热风枪时要小心，因为过热可能会永久损坏显示屏和电池。

- 稳步均匀地加热显示屏四周，直到热到无法触摸为止，并尽量将温度维持几分钟。

步骤 2




- 用吸盘或iSlack拉起玻璃，在玻璃和金属框之间形成一个小缝隙。
- ① 如果显示屏严重破裂，吸盘可能无法吸附。首先在显示屏上覆盖一层胶带可能会有帮助。或者，你也可以将吸盘粘在显示屏上。
- 小心地将三角撬片插入屏幕和设备之间的缝隙中，切割粘合剂。
- 在显示屏的侧面和底部滑动三角撬片以切割粘合剂。必要时再加热。

⚠ 小心操作—显示屏的玻璃很薄，如果用力很容易破裂。

⚠ Wi-Fi 天线粘在屏幕上沿的边框下面（在摄像头的两侧），很容易损坏。分离顶边时要格外小心，必要时要多加热。


步骤 3



- 继续用热风枪加显示屏的各个部分。
- 使用热风枪加热显示屏并且同时使用三角塑料撬片小心的撬开你的屏幕。


⚠ 显示屏极度容易破碎，小心处理破碎的玻璃。

步骤 4



- 小心提起已分离的屏幕。注意不要伤到连接线。


步骤 5



- 卸下固定电池的3 mm T3梅花螺丝，并断开电池连接器。

⚠ 小心不要弄丢连接线和接头之间的小型连接板。

步骤 6




- 移除显示屏连接线上的 4mm T3 梅花螺丝。

- 提起连接器以断开排线连接。


⚠ 小心不要弄丢连接线和接头之间的小型连接板。

步骤 7




- 抓住银色连接器的橘黄色连接线
 - 小心地拔出橘黄色的连接线直到脱离连接器
 - 屏幕已完全断开连接
- 用于替换的屏幕上可能没有所有需要安装回去的零件。保存好拆下的屏幕上所有的零件，如果需要的话将其替换到新屏幕上。

步骤 8 — 前置摄像头




- 使用T3 螺丝刀移除4mm 螺丝
- 使用T3 螺丝刀移除7mm 螺丝

步骤 9




- 找到小黑块
- 轻轻的移除小黑块，使用镊子。直到脱离

步骤 10



- 使用T5螺丝刀移除5mm螺丝

步骤 11



- 是用镊子移除你的前置摄像头

跟随说明，反向安装您的设备