



iPhone 6s 五角螺丝更换

按照这份维修指南做, 就可以移除或更换iPhone 6s的五角螺丝。

撰写者: Evan Noronha



介绍

按照这份维修指南做, 就可以移除或更换iPhone 6s的五角螺丝。

工具:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone \(1\)](#)

章节:

[iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus Bottom Screws \(1\)](#)

步骤 1 — 五角螺丝



⚠ 在拆卸iPhone之前, 请将电池放电至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。

i 在开始拆卸之前请将你手机关机。

- 将位于Lightning数据口两侧(处于iPhone底部边缘)的2颗3.4 mm的五角螺丝拧下。

如要组装你的设备, 按照以下步骤反向操作就行(正向操作是拆解过程)