



MacBook Air 11" 2011 中期 底壳更换

为您的MacBook Air 11" 2011 中期更换底壳

撰写者: Walter Galan



介绍

适用本指南来移走底壳。



工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver](#) [Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



章节:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air Rubber Feet](#) (1)

步骤 1 — 底壳



❗ 电脑关机，并将其合上。将电脑倒置并放置在柔软的表面上。

● 移除下列十颗螺丝：

● 2颗 8mm 5点防撬螺丝。

● 8颗 2.5mm 5点防撬螺丝。

❗ 这里需要使用特制的螺丝刀来移除5点防撬螺丝-[可以在这里找到特制螺丝刀](#)

步骤 2



● 在显示屏和下壳之间插入手指，向上拉，将底壳从Air中弹出。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。