



MacBook Air 13" Mid 2011底壳更换

使用本指南更换损坏的底壳。

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

使用本指南更换损坏的底壳。



工具:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)



章节:

- MacBook Air 13" (Late 2010/Mid 2011) Lower Case (1)
- MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set (1)
- MacBook Air Rubber Feet (1)

步骤 1 — 底壳



- ❗ 在开始更换之前，关机，合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
- 使用 [P5 Pentalobe](#) 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除，有下面两种规格：
 - 两个9mm 梅花形螺丝
 - 八个2.6mm梅花形螺丝

步骤 2



- 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉，即可拆下底壳。
- ❗ 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。