Mac Mini 中期 2011 风扇更换

移除Mac mini 单个风扇。

撰写者: Walter Galan



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2022-05-25 12:25:23 PM (MST)ã€‚

介绍

使用本指南来更换工作不正常的风扇。

工具：

- T6 Torx Screwdriver (1)

章节：

- Intel Mac mini (Mid 2011-Late2012) Fan (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 底壳





- 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
- 逆时针旋转底盖，直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。

在转动时，您不需要向下施加很大的压力。

步骤 2



- 倾斜mini，使底盖从外壳上脱落。
- 取下底盖，放置在一边。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 风扇



- 卸下天线板附近，把风扇固定在逻辑板上的两颗11.3 mm T6 Torx螺丝。

步骤 4



- 将靠近RAM附近一侧的风扇从固定外壳的支架上提起。

拆卸下支架螺丝，不需要卸下风扇。你只需要将风扇提的足够高来将风扇支架上的螺丝取掉。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5



- 将风扇提升的足够到的高度来将连接器分离。
- 小心的将风扇排线连接器从逻辑板的插座中拔出。
- 移除风扇。

© iFixit — CC BY-NC-SA