



介绍

先决条件

- 使用撬棒扁平的一端来将硬盘连接器从逻辑板上的插座中移除。

- 使用撬棒尖端来将IR传感器的连接头从逻辑板上的插座中拔出。

步骤 3



- 移除下列三颗螺丝。
 - 一颗5.0 mm T8 Torx 或者 2.0 mm Hex screw
 - 一颗16.2 mm T6 Torx screw
 - 一颗26 mm T6 Torx 螺丝

步骤 4



⚠ 要卸下逻辑板，就需要将Mac mini 逻辑板拆卸工具插入图中标红的孔中。将仪器插入标注的孔外的区域将有可能损坏逻辑板。

- 将逻辑板拆卸工具插入标红的两个孔中。再进行下一步时请 确保，工具与逻辑板下的外壳顶部接触。
- 小心的将工具拉向I/O板。此时逻辑板和I/O板组件应该稍微滑出外壳。
- i** 当发现I/O板与外壳明显分离时请停止撬动。
- 移除逻辑板拆卸工具。

步骤 5



- 同时将I/O板最左侧和右侧的两个塑料卡推向中间，然后将I/O板拉离外壳。
- 直到I/O板边缘远离外壳边缘大约0.5英寸时将逻辑板从外壳拉出。

步骤 6



- 将硬盘从前边缘中移开，并将其从外壳中取出。