



iPad mini 4 LTE 电池接口的替换

iPad mini 4 LTE 断开电池的先决条件。

撰写者: Evan Noronha



介绍

在进行任何维修时，应断开电池接口。

工具：

- [Spudger](#) (1)
-

步骤 1 — 电池接口



- ⓘ 为了防止给排线施加任何不必要的压力，需要用一只手扶助屏幕，间屏幕和机身保持直角，直到彻底分离。
- 从电池连接器和屏幕排线保护盖上，拆下4颗 PH 1.2 mm 十字螺丝。

步骤 2



- 拆下排线保护盖

步骤 3



⚠ 在拆除任何按压固定的链接器时，务必垂直用力，不要撕扯排线。

- 用一个平头撬棒将电池连接器移除。

i 将电源排线稍稍卷起来一点，防止排线不小心再次触碰到连接器导致误开机等问题。

请按逆序重组设备。