



Mac Mini 中期 2011 硬盘托架更换

撰写者: Walter Galan



介绍

先决条件



工具：

- T6 Torx Screwdriver (1)

步骤 1 — 硬盘托架



- 移除将硬盘托架和外壳相固定的一颗 7.9mm T6 梅花螺丝。

步骤 2



- 从外壳中取出硬盘托架。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。