



iPhone 7 五角螺丝的更换

根据该指南的步骤移除并更换iPhone 7 上的五角螺丝。

撰写者: Evan Noronha



介绍

根据该指南的步骤移除并更换iPhone 7 上的五角螺丝。

 工具:

[Tournevis Pentalobe P2 pour iPhone \(1\)](#)

 章节:

[Vis inférieures pour iPhone 7/7 Plus \(1\)](#)

步骤 1 — 五角螺丝



 开始前，请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。

- 开始拆卸前请关闭手机电源。
-  打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话，手机将失去防水功能。
- 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。

如需重组设备，请按逆序操作。