



断开iPhone 7 电池的连接

断开电池连接器的前提条件。

撰写者: Evan Noronha



介绍

断开电池连接器的前提条件。

工具:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

步骤 3



- 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
- ⓘ 将连接器电缆略微弯曲，以防止它与插座接触并继续向手机供电。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。