Kindle Fire电池更换

更换Amazon Kindle Fire的电池

撰写者: Phillip Takahashi



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäºž 2020-11-14 07:31:18 PM (MST)ã€,

介绍

本指南帮助你更换Amazon Kindle Fire的电池。

工具：

- iFixit Opening Tools (1)
- Spudger (1)

章节：

- Amazon Kindle Fire (Gen 1) Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后壳





- 在Kindle Fire右下角处楔一个塑料打开工具。
- 撬开外壳，沿着Kindle Fire的周围撬动塑料开口工具，释放夹子，使两个外壳相互分离。

⚠ 如果插入塑料开口工具极其困难，请小心使用金属撬棒拆开第一个夹子，然后切换回开口工具以避免划伤您的外壳。

- 从顶部撬开Kindle Fire的底部（从侧面）是有帮助的。 使用蛮力可能会导致内部的标签破裂。

步骤 2



- 一旦你将所有塑料卡扣解锁，拉动后壳，使其与 Kindle Fire分离。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 电池





- 将塑料打开工具置入电池右侧和Kindle Fire边框之间。
- 翘起电池，然后将塑料打开工具沿着边缘向下滑动来将电池与边框的粘合剂分离。

步骤 4



- 在电池的左侧重复先前的操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5





- 向上提起电池的背部以释放电池连接器中的任何张力，同时使用挑线器将电池连接器从其插座中推出。
- 将电池拉出Kindle Fire

重新组装您的设备时，请按照相反的顺序执行这些指示。

© iFixit — CC BY-NC-SA