
MacBook Air 型号 A1237 和A1304 硬盘更换

撰写者: Walter Galan




æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºº 2021-01-31 03:10:43 AM (MST)ã€,


工具:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 1 — 硬盘





- 通过其黑色拉片将其直接向上拉动，将端口带状电缆从逻辑板上断开。
- 将音频输出带状电缆从固定在上盖上的胶带上拉出。
- 使用撬棒将音频输出带状电缆连接器板从硬盘驱动器支架上撬出。


步骤 2



- 断开插座上的音频线缆。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3



- 使用撬棒来将硬盘线缆连接头从逻辑板上撬起。

步骤 4





- 使用撬棒锋利的一端，来将麦克风线缆从硬盘支架上挑起。
- 移除覆盖着螺丝的橡胶垫。 其被粘合剂与硬盘支架相固定。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5



- 移除将硬盘组件与顶壳相固定的四颗十字螺丝。
  - 2颗4.7mm 螺丝。
  - 2颗 3.9mm 螺丝。

步骤 6



- 从顶壳上取出硬盘组件。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-01-31 03:10:43 AM (MST)ã€‚