



# 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换

如何卸下或更换 Lenovo Yoga 710 笔记本电脑上的电池。

撰写者: Grant Doerksen



# 介绍

使用本指南可卸下或更换Lenovo Yoga 710笔记本电脑上的电池。

 工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [Lenovo Yoga 710 14" and 15" Replacement Battery](#) (1)

## 步骤 1 — 后盖



- 使用T4螺丝刀，拧开固定背板一圈的9颗5mm T4螺丝
  - 使用T4螺丝刀，拧开中间的1颗8mm T4螺丝
- ✪ 组装还原时，请注意不要把螺丝上的太近，否则可能损坏塑料背板

## 步骤 2



- 使用塑料撬片将后盖撬开，从一头开始，环绕一周。

⚠ 后盖是塑料制作的，面积大且很薄，所以十分容易损坏，所以请不要用蛮力

## 步骤 3 — 电池



- 使用Phillips # 00螺丝刀卸下将电池固定到位的四颗3毫米螺丝。
- ⓘ 注意不要将螺丝交叉拧入。另外，不要让螺钉掉入笔记本电脑的外壳中。

## 步骤 4



- 用手指或打开工具将电池接口垂直向上提离板。

## 步骤 5



- 移除电池。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。