



## 介绍

移除维修孔盖来更换内存条或打开您的iMac。

---

### 工具:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## 步骤 1 — 维修孔盖



- 将iMac正面朝下平放在桌面上，将底部对准自己。
- 将维修孔盖中间的一个十字螺丝拧松。
- ⓘ 螺丝是固定在维修孔盖上的。
- 移除维修孔盖。

若想重新组装设备，请倒序按照本指南操作。