Desmontaje de Zyxel firewall usg 50

Guía de desmontaje del firewall ZyXEL modelo USG 50

Escrito por: Eneider Colina

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Guia de desmontaje

HERRAMIENTAS:

- Destornillador Phillips (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Removiendo los tornillos




- Tornillos
- Kit de montura para el rack (orejas)

Paso 2 — Removiendo conector DB9



- Para remover la tapa es necesario desconectar el conector DB9

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Removiendo la tapa



- La tapa sale al deslizar

Paso 4 — Tarjeta madre







- Para retirar la tarjeta madre es necesario remover los 6 tornillos que la fijan al chasis
- Si el equipo no guarda la hora, puedes sustituir la batería
- CR2032 3 Volt Lithium

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Chasis



- Las gomas evitan que la placa haga contacto con el chasis.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA