华为 P9 Plus 后壳更换

本指南教导如何移除和更换华为 P9 Plus 后壳。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-01-26 10:16:31 AM (MST)ã€‚

介绍


使用本指南移除和更换华为 P9 Plus 后壳。


工具：

- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- iSclack (1)

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-01-26 10:16:31 AM (MST)ã€‚

步骤 1 — 后壳





- 首先关机。
- 移除 SD 卡和 SIM 卡槽。

步骤 2



- 在USB C 接口的两侧，移除两个 P2 五角螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3







- 使用 iSclack 或吸盘将显示屏与后壳分开。

⚠ 由于它们仍然通过指纹传感器电缆连接，因此不要完全分离。

步骤 4







- 分离后壳体后，将另一半打开，以便接触到柔性连接器。
- 用撬棒撬掉指纹传感器的柔性连接器和侧面按钮之一。
- 拆下后壳。

请按逆序重组你的设备。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-01-26 10:16:31 AM (MST)ã€,

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-01-26 10:16:31 AM (MST)ã€,