Ring门铃电池替换指南

本次教學會教你如何打开和更换电池。 请注意，因為他會放電！

撰写者: Greg Beeblebrox



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2020-12-02 08:53:13 AM (MST)ã€,

介绍


该指南展示了如何打开并替换Ring门铃设备的电池。只有第一代的Ring门铃设备需要電池，新设备是接電線的！

工具:

- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- 2.5 mm Flathead Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 电池



- 首先卸下8颗螺丝。其中的四个黑色的被铝板隐藏。

步骤 2





- 小心地撬起铝盖，露出下面的4个黑色螺丝。你需要用一個小的十字螺丝起子來拆這些小螺丝。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3



- 用塑膠撬小心撬起，看到电池了嗎？

步骤 4



- 小心地向上拉起电源线。电池的电源线仍可以连接到电路板上，所以请小心。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5



- 该电池是与调节器并联的两个锂聚合物电池。这些电池背对背，每个电池的额定功率为3.47v @ 9.47wh 。我还没有找到这块电池，但假设它可以以原始形式在某个地方买到。

步骤 6

- 组装非常简单——只需以相反的顺序重新组装——祝你好运。

只要倒著做即可重新组装设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA