



iPhone 7 Plus SIM 卡更换

弹出SIM卡，更换你 iPhone 7 Plus 里面的 SIM 卡。

撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南移除或更换你 iPhone 7 Plus 中的 SIM 卡。



工具：

- SIM Card Eject Tool (1)



章节：

- iPhone 7 Plus SIM Card Tray (1)
- iPhone 7/7 Plus SIM Card Tray Gasket (1)

步骤 1 — SIM 卡



- 把 SIM 卡弹出针，或者回形针插入 SIM 卡槽的小洞。
- 用力插入使之弹起。

步骤 2



- 从 iPhone 上移除 SIM 卡槽。
 - ❗ SIM 卡会从卡槽自然滑落。
- ★ 当重新插入 SIM 卡时，确保方向正确。
- ★ SIM 卡槽四周的橡胶垫圈提供了防尘防水保护。如果这里坏了，更换这个配件来保护 iPhone 内部。

请按逆序操作重组设备。