



2005-2015 日产 Xterra 火花塞更换

2005-2015 日产 Xterra 的火花塞更换视频指南。

撰写者: eCuration



介绍

如果您感觉到汽车怠速异常，无故熄火和燃油经济性下降，则可能需要更换火花塞。

按照YouTuber的这个视频教程[By the car guy](#)自己来更换火花塞。

扭矩 (扳手) 规格:

- 18 ft. lbs - 火花塞
- 64 in(INCH). lbs - 点火线圈
- 74 in(INCH). lbs - 节流喷嘴
- 8 ft. lbs -进气歧管

安全

如果这是你第一次对汽车进行此种操作请在操作前阅读我们的[安全指南](#)



工具:

- [3/8" Drive Ratchet](#) (1)
- [3/8-Inch Drive Extension Bar](#) (1)
- [3/8" Breaker Bar](#) (1)
- [12mm Socket](#) (1)
- [10mm Socket](#) (1)
- [10mm Wrench](#) (1)
- [Spark Plug Socket](#) (1)
- [Universal Swivel Ratchet Socket Extender](#) (1)
- [Anti-Seize Lubricant](#) (1)
- [Dielectric Grease](#) (1)



章节:

- [Spark Plug](#) (6)

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。