



2005-2015 日产 Xterra (埃斯特拉) 燃油泵更换

视频指南，如何更换2005-2015 日产 Xterra (埃斯特拉) 燃油泵。

撰写者: eCuration



介绍

如果您遇到起动困难，发动机功率低，加速和燃油效率降低，或汽车无法启动，那么可能需要更换燃油泵。

按照YouTuber的这个视频教程[Ry The Car Guy](#)自己动手完成更换。

==安全==

如果这是您第一次在车上工作，请继续阅读我们的

[Device Safety](#)。



工具：

- [Hydraulic Floor Jack](#) (1)
- [Jack Stand](#) (1)
- [Wheel Chocks](#) (1)
- [3/8" Drive Ratchet](#) (1)
- [3/8" Breaker Bar](#) (1)
- [21mm Socket](#) (1)
- [17mm Deep Socket](#) (1)
- [Chisel](#) (1)
- [Mallet](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)



章节：

- [Electric Fuel Pump](#) (1)
- [Fuel Tank Sending Unit Gasket](#) (1)

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。