



HTC Vive 面部衬垫更换

使用本指南可卸下和更换 HTC Vive 上的面部衬垫。

撰写者: Adam O'Camb



介绍

使用本指南可卸下和更换 HTC Vive 上的面部衬垫。



工具:

- T5 Torx Screwdriver (1)



章节:

- HTC Vive Facerest (1)

步骤 1 — 拧下头带固定件



⚠ 开始之前，请务必关闭电源并断开 Vive 的连接。

- 使用T5梅花槽螺丝刀卸下两个12毫米长的螺丝，这些螺钉将头带安装在头显的任一侧。
- ⓘ 卸下螺丝，安装座可能会脱落，因此请注意不要丢失任何零件。

步骤 2 — 移除头带固定件



- 卸下两个头带固定件。

步骤 3 — 移除面部衬垫



- 将面部衬垫直接从耳机滑出以将其卸下。

将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前，你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。

要重新组装设备，请按照逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。

维修没有按计划进行吗？请查看我们的[论坛](#)，以获取疑难解答帮助。