
HTC Vive 外壳更换

如何拆卸或更换HTC Vive的外壳。

撰写者: Adam O'Camb



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2021-07-16 04:06:54 AM (MST)ã€,

介绍

使用本指南可卸下或更换 HTC Vive 的外壳。

工具：

- T5 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)

章节：

- HTC Vive Outer Shell (1)

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-07-16 04:06:54 AM (MST)ã€‚

步骤 1 — 打开电缆部分






⚠ 开始之前，请务必关闭电源并断开Vive的连接。

- 将手指放在厢盖组合件的顶部边缘上，然后将组合件向 Vive 的前面滑动，直至其从耳机上松开。
- 从耳机上提起保护盖，并将其向上滑动，直至其脱离干扰。

步骤 2 — 拔下 HDMI 电缆

- 垂直向上提起 HDMI 电缆，以将其从耳机上拔下。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 拔下剩余的电缆





- 使用其余的USB，电源和音频电缆重复提起和拔出过程。

步骤 4 — 拧开外壳





- 使用镊子去除固定外壳的四颗螺丝上的小贴纸。
- 使用T5梅花螺丝刀卸下固定外壳的四颗3.4毫米长的螺丝。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5 — 拆下外壳





- 使用撬棒的平端撬起外壳右半部的上边缘，在组件盖后面并在中心的接缝附近，直到从耳机中将其解开为止。

步骤 6





- 抓住外壳的右半部分，将其向右并朝耳机的方向拉，直到你感觉到主机盖正面的夹扣松开为止。
- 如果难以拆卸外壳，请尝试使用撬棒的平端沿接缝撬开以松开夹扣。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 7





- 将外壳的右侧滑到耳机的右侧，然后滑出耳机。

步骤 8





- 对外壳的左侧重复最后三个步骤，然后将其卸下。

© iFixit — CC BY-NC-SA

将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前，你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。

要重新组装设备，请按照逆序执行上述步骤。

将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。

维修没有按计划进行吗？请查看我们的论坛，以获取疑难解答帮助。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-07-16 04:06:54 AM (MST)ã€,