
HTC Vive 手柄前面板按钮更换

如何更换 HTC Vive 手柄上的菜单按钮、触控板和系统按钮。

撰写者: Christopher Amaro



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäºž 2022-03-27 05:48:27 PM (MST)ã€,

介绍

HTC Vive 手柄前面板按钮可能已磨损或因长时间使用而无法点击。这可能会导致使用过程中出现功能问题。取下纽扣时注意不要撕破橡胶针孔。本指南将向你展示如何更换前面板按钮。

工具：

- Phillips #00 Screwdriver (1)
#00
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)

章节：

- HTC Vive and Vive Pro Controller Menu Button Switch (1)
- HTC Vive and Vive Pro Controller Touchpad Button Switch (1)

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2022-03-27 05:48:27 PM (MST)ã€,

步骤 1 — 碟盘面板





- 翻转 Vive 手柄，使碟盘朝上。
- 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。


步骤 2





- 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
- 用手向上拉，只取下顶部的碟盖。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3





- 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。

步骤 4








- 用手小心地拉开底部碟盘。

为帮助取下碟盖，请用另一只手挤压控制器的底座，如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5 — 前面板





- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下背面灰色面板上的两颗黑色 5.2 毫米螺丝。


步骤 6




- 翻转 Vive 手柄，使暴露的底托面板朝上。
- 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下三颗黑色 5.2mm 螺丝。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2022-03-27 05:48:27 PM (MST)ã€,

步骤 7






- 使用尼龙撬棒通过在手柄边缘转动撬棒轻轻分离前面板。

⚠ 仅将前面板围绕边缘分开。暂时不要尝试完全移除面板。

- 轻轻地将面板的右侧向左提起。

步骤 8



- 用两根手指将带状电缆向上拉离主板，轻轻断开上部带状电缆的连接。

⚠ 请勿尝试从前面板断开带状电缆。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 9







- 用两根手指将带状电缆向上拉离主板，轻轻断开中间带状电缆的连接。

⚠ 请勿尝试从前面板断开带状电缆。

步骤 10










- 使用尼龙撬棒将白色标签提起 90 度。
- 用两根手指向下拉带状电缆，轻轻断开底部带状电缆的连接。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 11 — 前面板按钮

- 使用 T5 Torx 头螺丝刀从系统按钮的后塑料盖上卸下两颗 4.2 毫米银色螺丝。

步骤 12

- 用手将塑料盖提起并从前面板中取出。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 13






- 用手指推动系统按钮，直到它从前面板中弹出。

步骤 14









- 使用 T5 Torx 头螺丝刀从触控板后部卸下两颗 4.2 毫米银色螺丝。
- 用手将触控板从面板上提起。

步骤 15






- 使用 T5 Torx 头螺丝刀从菜单按钮的后塑料盖上卸下两颗 4.2 毫米银色螺丝。

ⓘ 你可能需要将带状电缆向左折叠以露出第二个银色螺丝。

步骤 16




- 用手将塑料盖提起并从面板中取出。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 17





- 用手指推动菜单按钮，直到它从前面板弹出。

请按逆序重组你的设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA