

MacBook Air 13" Early 2015 SSD更换

此指南适用于 MacBook Pro 13" 2015年早期的固态硬盘更换或升级。此款...

撰写者: Sam Goldheart



æ¤æ–‡æ¡£ç"Ÿæ^于 2022-12-30 03:16:57 PM (MST)ã€,

介绍

此指南适用于 MacBook Pro 13" 2015年早期的固态硬盘更换或升级 。此款 MacBook Pro 由于使用 了<u>专用存储驱动器接口</u>, 所以 不能 在没有转接卡的情况下直接使用普通的M.2固态硬盘。

在开始之前,如果情况允许,请先 备份您现在的SSD. 然后参考以下指南 联网恢复系统 or 创建可引导的外部设备 以熟悉如何重新安装macOS到您的设备并导入原来的数据到新SSD中。

最后,在您替换原来的SSD之前,我们强烈推荐安装macOS 10.13 High Sierra (或者最新版本的 macOS)。因为大多数新SSD所需要的新版储存驱动在低于HighSierra的macOS中不存在。

▶ 丁目・	▶ 音井・
	₩ + P ·
 P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook 	 MacBook Pro and MacBook Air (Mid
Pro and Air (1)	2013 to Early 2015) Blade SSD Upgrade
T5 Torx Screwdriver (1)	Bundle (1)
	 OWC Aura Pro X2 SSD (1)

æ¤æ–‡æj£ç"Ÿæ^于 2022-12-30 03:16:57 PM (MST)ã€,

步骤1—底壳



- *i* 在开始更换之前,关机,合上屏幕然 后把机器正面朝上平放在软面上。
- 使用<u>P5 Pentalobe</u> 螺丝刀将底部的 十颗螺丝移除,有下面两种规格:
 - 两个9mm 梅花形螺丝
 - 八个2.6mm梅花形螺丝

步骤 2



- 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙
 然后向上拉,即可拆下底壳。
- 请小心地取下底壳并放在保证安全的 地方。

æ¤æ–‡æj£ç"Ÿæ^ä⁰Ž 2022-12-30 03:16:57 PM (MST)ã€,

步骤 3 — 电池排线



- (i) 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
- 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。

⚠ 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。

步骤 4 — 固态硬盘



 拆卸一颗2.9毫米 T5 Torx螺丝钉以移 除主板上的固态硬盘。

æ¤æ–‡æj£ç"Ÿæ^ä⁰Ž 2022-12-30 03:16:57 PM (MST)ã€,

步骤 5



● 轻轻抬起SSD的半英寸左右的一端,并与主板平齐拉出来以卸下固态硬盘
 ▲ 不要抬起固态硬盘超过半英寸,否则可能损坏您的固态硬盘或主板上面的接口。

闭 想要重新安装你的固态硬盘,请按照相反的步骤执行。

要重新组装设备,请按照逆序执行这些步骤。

将您的电子垃圾交给 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。

维修没有按计划进行? 尝试一些 基本的故障排除,或向我们的 <u>问答社区</u> 寻求帮助。

æ¤æ–‡æj£ç"Ÿæ^于 2022-12-30 03:16:57 PM (MST)ã€,